

X-Carve (2021 Upgrade) - Setup-Checkliste für macOS (M1-M3)

Diese Checkliste hilft, typische Verbindungsprobleme zwischen Easel, dem Easel Driver, und dem X-Controller auf Apple-Silicon-Macs zu lösen.

1. Hardware-Grundcheck

1. X-Controller einschalten
2. Front-LED muss leuchten
3. Lüfter läuft
4. USB-Kabel korrekt verbunden
5. Optional: anderes USB-Kabel testen (kurze Kabel bevorzugt)

2. Treiber prüfen (EaselDriver 0.4.4)

- Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit
 - Unterer Bereich kontrollieren:
 - „Easel Driver“ zulassen
 - Falls angezeigt: „Systemsoftware von Inventables wurde blockiert“ → erlauben
 - Danach Mac neu starten

3. Easel Driver Dienst kontrollieren

1. Terminal öffnen
2. Dienst suchen:
 - `launchctl list | grep easel`
 - Falls kein Ergebnis erscheint → Dienst manuell laden:

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.inventables.driver.plist
```

4. Browser-Kompatibilität sicherstellen

Safari blockiert oft die Verbindung zum lokalen Easel-Dienst. Deswegen:

- Easel immer in Chrome öffnen
- Safari während des Setups nicht verwenden
- Seite laden: <https://easel.inventables.com>
- Browser nach Installation vollständig neu laden (CMD+R)

5. USB-Stabilität prüfen

- Apple-USB-C-Adapter funktionieren nicht immer zuverlässig
- Bei Problemen:
 - Aktiven USB-C-Adapter verwenden
 - Alternativ: USB-C-Hub mit eigener Stromversorgung

- Direktverbindungen bevorzugen (keine daisy-chains)

6. Machine Setup in Easel erneut starten

1. Chrome öffnen
2. X-Controller einschalten
3. Easel in Chrome neu laden
 1. in Chrome `chrome:flags` eingeben - „WebUSB“ suchen - Auf Enabled stellen - Chrome neu starten - „Start Machine Setup“ wählen `<html><label><input type=“checkbox”></label></html>` - X-Carve (Upgrade 2021) auswählen `<html><label><input type=“checkbox”></label></html>` - Ein „Weiter“-Button sollte sichtbar sein, wenn der Controller korrekt via USB-Kabel erkannt wird `<html><label><input type=“checkbox”></label></html>` ===== 7. Falls weiterhin keine Verbindung möglich ist ===== * USB-Port wechseln `<html><label><input type=“checkbox”></label></html>` * Mac vollständig neu starten `<html><label><input type=“checkbox”></label></html>` * Easel Driver erneut installieren (vorher deinstallieren) `<html><label><input type=“checkbox”></label></html>` * X-Controller kurz vom Strom trennen und neu starten `<html><label><input type=“checkbox”></label></html>`

From: <https://wiki.ct-lab.info/> - Creative Technologies Lab | dokuWiki

Permanent link: <https://wiki.ct-lab.info/doku.php/extras:codikon:anwendungssoftware:easel:x-carve?rev=1763877881>

Last update: 2025/11/23 06:04

